

FARUN FS135 / 145 / 222

SWR / Power meter

Návod k obsluze

- 1) Připojte CB radiostanici koaxiálním kabelem do portu TX a anténu do portu ANT vašeho WSR metru.
- 2) Pro měření výkonu CB radiostanice přepněte pravý přepínač do polohy PWR, levý přepínač do polohy 10W nebo 100W, CB radiostanicí vysílejte a odčtěte výkon radiostanice na horní stupnici.
- 3) Pro měření SWR přepněte pravý přepínač do polohy SWR, levý přepínač přepněte do polohy FWD, vysílejte CB radiostanicí a potenciometrem CAL nastavte plnou výchylku na kalibrační bod SET.
- 4) Přepněte levý přepínač do polohy REF, vysílejte CB radiostanicí a na spodní stupnici odečtěte SWR.

Upozornění:

- 1) Nikdy nevysílejte radiostanicí bez připojené antény.
- 2) Zacházejte s SWR/Power metrem opatrně, je to citlivý přístroj.

SPECIFIKACE:

VF výkon	10W-100W
SWR	1.1 – 1.3
Kmitočet	1.5 – 150 MHz
Impedance	50 Ohm
Přesnost měření	SWR +/- 5 %
	Výkon +/- 10 %